
地上デジタル放送 視聴前の準備

【地上デジタル放送 受信環境チェック】



本機で地上デジタル放送を視聴するには、ケーブルテレビ会社が以下の方式に対応している必要があります。

- ・同一周波数パススルー方式
- ・周波数変換パススルー方式

詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

本機で地上デジタル放送を視聴できます。ただし、アンテナケーブルの接続状態などによっては「ブースター」、「分波器」、「分配器」、「混合器」などが必要です。接続状態について詳しくは、添付マニュアル『パソコンの準備と基本』(VALUESTAR の場合)、『テレビを楽しむ本』(LaVie の場合)をご覧ください。

集合住宅の管理会社や大家さんなどに、お 住まいの環境で地上デジタル放送が受信で きるか確認して〈ださい。

受信できる場合、本機で地上デジタルを視聴できます。VALUESTAR の場合は『パソコンの準備と基本』、LaVie の場合は『テレビを楽しむ本』をご覧になりアンテナ線などを接続して〈ださい。受信できない場合、アンテナ工事が必要です。工事については、管理会社や大家さんにご相談〈ださい。

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを立てる必要があります。

詳しくは、お近くの電器店やアンテナ工事 業者などにご相談ください。

[UHF アンテナの一例]

地上デジタル放送を視聴できます。 ただし、新たにUHFアンテナが必要になる場合や、アンテナ方向を変えるなどの調整が必要になる場合があります。 詳しくはお近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。



(裏面もご覧ください)

810913096A

【テレビの初期設定をおこなっても放送が正し〈受信できないときは】

テレビの初期設定をおこなっても放送が正しく受信されない場合は、下記をご覧ください。 添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART7 Q&A」(VALUESTAR の場合)もしくは、「PART8 Q&A」(LaVie の場合)に記載の「テレビに関して何か問題があるときは」、「テレビを見ているとき」 もあわせてご覧ください。

Q1.[地上デジタル放送]:映像が映らない、映像が不安定

原因	対 処
	お住まいの地域に地上デジタル放送が未開局の場合には地上デジタル放送が視聴
	できません。放送エリアについて詳しくは、社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)の
送エリアに入っていな	ホームページ(http://www.dpa.or.jp/)をご確認ください。 なお、 放送エリア内でも、 地
61	形や建物、放送電波が弱い場合などの理由で視聴できない場合があります。
地上デジタル放送を受	
	地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置して〈ださい。
を設置していない	
	地上デジタル放送の送信塔の方向が、現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテ
違う	ナの向きを変えて〈ださい。
テレビ初期設定が正し	添付マニュアル『テレビを楽しむ本』
	VALUESTARの場合:「PART1 テレビを見るための準備」-「こんな準備が必要です」
くおこなわれていない	- 'ナレヒ初期設定を9る」をこ覧⟨にさい。
1 (0) ((6) (7) (((((((((((((((((LaVieの場合:「PART2 ワイヤレスTVデジタルの初期設定」-「ワイヤレスTVデジタ
	ルをセットアップする」- 「テレビ初期設定をする」をご覧ください。

Q2.[地上·BS·110度 CS デジタル放送]:次のような現象になる

- ・テレビ初期設定で、すべてまたは一部のチャンネルが設定されない。
- 映像が部分的に乱れたり、受信不安定になったりする場合がある。

Man division of Ald I Archest its or and archest	
原因	対 処
地デジ放送とBS/CS	地上デジタル放送とBS/CS放送の電波が混合されたアンテナケーブルを本機のい
放送の電波が混合さ	ずれかのアンテナ端子に接続していると、他方の電波の影響で上記の現象が発生
れたアンテナケーブル	することがあります。分波器を使って分波してから本機に接続して<ださい。詳し<
を本機に接続している	は、お近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。
	「テレビメニュー」の「設定」「チャンネル設定」の画面から、設定したい放送波を選
本機に接続しているア	択し、表示された画面にある「アッテネータの設定」を「有効」にすると改善されること
ンテナケーブルの電波	があります。 詳しくは、添付マニュアル『テレビを楽しむ本』の「PART7 Q&A」
が強すぎる	(VALUESTARの場合)もしくは、「PART8 Q&A」(LaVieの場合)に記載の「テレビを
	見ているとき」をご覧ください。
	アンテナと本機の接続にブースターを使用している場合、その利得の調整が適切で
	ないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。ブースターから出力する各
イン)が適切でない	電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調整し
	て〈ださい。 詳し〈は、お近〈の電器店やアンテナ工事業者などにご相談〈ださい。

<u>Q3.[BS·110度 CS デジタル放送] : 映像が映らない/不安定</u>

- ・ BS・110 度 CS デジタル放送の視聴には、BS・110 度 CS デジタル放送対応の衛星アンテナの設置が必要です。アンテナの調整等については、アンテナのマニュアルをご覧ください。
- ・ BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを<u>本機だけに接続</u>している場合には、アンテナ電源 (アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源)を「入」(アンテナ電源オン)に設定 してください(ご購入時は「切」(アンテナ電源オフ)に設定)。TV 視聴用ソフトウェア 「SmartVision」でアンテナ電源の設定を行います。

受信環境については、VALUESTAR の場合は添付マニュアル『パソコンの準備と基本』の「第1章セットアップの前に」- 「テレビを見るための準備」をご覧ください。LaVie の場合は、添付マニュアル『テレビを楽しむ本』 - 「PART1 ワイヤレス TV デジタルを設置する」 - 「アンテナについての注意」をご覧ください。